TP#4-Fuerza Elástica

Laboratorio de Física I Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería Universidad Católica Argentina



Objetivos

- 1. Determinación de la constante del resorte (*k*), para dos resortes helicoidales.
- 2. Comprobación de la ley de Hooke.
- 3. Determinación de la constante del resorte equivalente de un arreglo de resortes en paralelo (k_p) y otro en serie (k_s) .

[INTRO] Para repasar ...


- Realizar un Diagrama de Cuerpo Libre de un resorte. ¿Qué fuerzas actúan sobre él?
- ¿Qué se conoce como Ley de Hooke?
- ¿Qué significa estirar un resorte? ¿Y comprimirlo?
- ¿Puede un resorte estirarse infinitamente? ¿Qué es lo que cambia?



- ¿Qué representa la constante k?
- ¿En qué unidades se mide K en los sistemas c.g.s. y M.K.S.?
- ¿Qué significa colocar dos resortes en serie y en paralelo? ¿Qué constantes equivalentes se obtienen?

[DES EXP] Montaje del experimento

- **1.** Ensamblar el dispositivo que sostiene el resorte desde determinada altura.
- 2. Utilizar las pesas necesarias de acuerdo al resorte elegido.
- **3.** Utilizar una regla con puntero para medir la diferencia de altura entre el estado de reposo y el estado estirado.



dispositivo para registrar el estiramiento de un resorte cuando se aplican pesos sobre él. De esta manera, se determinará la constante k.

- **4.** Repetir los pasos 1,2,3 para un segundo resorte y para los arreglos de resortes en serie y en paralelo.
- **5.** Para el arreglo de resortes en paralelo, deberán utilizar una varilla que mantenga a ambos resortes unidos, de forma tal que se estiren en forma conjunta.

[DES EXP] Registro de datos

- **1.** Armen un sistema de medidas.
- **2.** Señalen el extremo inferior del resorte sin carga con el puntero superior de la regla.



está

- 3. Carguen el resorte sucesivamente con las pesas necesarias. La máxima carga permitida determinada para cada resorte o sistema de resortes. En cada caso, con el puntero inferior señalen el extremo inferior del resorte extendido.
- **4.** Midan la extensión del resorte para cada pesa.
- **5.** Repitan los pasos anteriores para el segundo resorte y para el sistema en serie y en paralelo.




Figura 1. Montaje del experimento para la Ley de Hooke

[RES y DISC] Cálculos y análisis de datos

- **1.** ¿Qué fuerza es la responsable del estiramiento de los resortes?
- **2.** Calculen la constante k, con su error, para cada estiramiento aplicado.
- **3.** Obtengan $k_1 = \overline{k_1} \pm \Delta k_1$
- **4.** Para cada resorte empleado, representen los puntos en un gráfico F vs x y halle y(x)=m x Compare las expresiones y(x)=m x con F=k x. Determinar si existe alguna relación de m y la constante k.



- **5.** Comparen estos dos valores de la constante k obtenidos en forma analítica y gráfica. ¿Qué conclusión se puede obtener?
- **6.** Repitan la experiencia, los ítems 1,2 y 3 para el resorte 2. Obtener $k_2 = \overline{k_2} \pm \Delta k_2$
- **7.** Repitan la experiencia, los ítems 1,2 y 3 para el sistema en serie . Obtener $k_s = \overline{k_s} \pm \Delta k_s$
- **8.** Repitan la experiencia, los ítems 1,2 y3 para el sistema en paralelo. Obtener $k_p = \overline{k_p} \pm \Delta k_p$

Recuerden que los valores de $\Delta \kappa$ en cada caso se determinan según la teoría de errores vista con el método que resulte más conveniente.

Tener en cuenta el sentido físico de la magnitud y acotar a la 1° cifra significativa al expresar el valor de k.

Preguntas para discutir

Éstas deberán agregarse en el cuerpo del informe. NO contestarlas como ítems

- 1. ¿Qué representa la constante elástica de un resorte?
- 2. ¿Influye en la determinación de K el valor de la aceleración de la gravedad del lugar?
- 3. ¿En qué unidades se mide K en los sistemas c.g.s. y M.K.S.?
- 4. Realizar diagramas de cuerpo libre para el sistema de dos resortes en serie y para cada uno de ellos.
- 5. Ídem para resortes en paralelo, haciendo diagrama de cuerpo libre de la barra y de cada resorte por separado.
- 6. ¿Los resultados experimentales de K en los distintos casos, son los esperados? Responda analizando los intervalos de K otorgados por el fabricante.